



[www.regulus.cz](http://www.regulus.cz)



HDO MODUL K IR 10

Návod na instalaci a použití  
MODUL K IR 10 PRO OVLÁDÁNÍ HDO

**CZ**

**HDO MODUL K IR 10**

## Modul k IR 10 pro ovládání HDO (kód 13719)

Přídavný modul IR10 HDO je určen k signalizaci přítomnosti signálu HDO. Na kontakt L je přivedena fáze a na kontakt N vodič N - HDO. Přítomnost HDO značí rozsvícená kontrolka. Modul dává informaci regulátoru, že je přepnuto na nízký tarif. Modul může být použit bez čidla, s čidlem PT1000, anebo pokojovou jednotkou RC21 IR.

### Technické parametry:

#### Napájení - vstup:

##### Napájení:

Napájecí napětí: 24V  
Max. příkon: 0,5W

#### Vstup HDO:

Napětí: 230V  
Max. příkon: 1,4W

Podle zapojení je třeba nastavit v regulátoru na [www stránce Servis](http://www.servis-regulus.cz) – zóna 1 nebo na displeji regulátoru v servisní nabídce zóny 1:

Volba - čísla v zóně: 0. Bez čidla, 1. Čidlo Pt1000, 2. Pokoj. jednotka RC21 IR

#### Výstup:

Signál pro IR: připojení k IR10 podle schématu  
Na modulu výstupy X1 a X2

### Schéma připojení modulu:

Volba čísla v zóně:  
0 - bez čidla.

Volba čísla v zóně:  
1 - pokud připojujete  
pouze čidlo Pt1000

Volba čísla v zóně:  
2 - pokud připojujete  
jednotku RC21 IR

