



www.regulus.cz

PS N+



Návod na instalaci a použití
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
PS 200 N+, PS 300 N+, PS 400 N+, PS 500 N+,
PS 600 N+, PS 700 N+, PS 800 N+, PS 900 N+,
PS 1000 N+, PS 1100 N+, PS 1500 N+, PS 2000 N+

PS N+

OBSAH

1 Popis zařízení	3
1.1 Typová řada	3
1.2 Ochrana nádrže	3
1.3 Tepelná izolace	3
1.4 Přípojná místa na nádrži	3
1.5 Balení.....	3
2 Obecné informace	3
3 Technické údaje a rozměry nádrže Regulus řady PS N+	4
4 Provoz nádrže.....	5
5 Typické příklady instalace akumulační nádrže	5
6 Instalace nádrže a uvedení do provozu	7
6.1 Připojení ke zdrojům tepla	7
6.2 Připojení k solárnímu systému	7
6.3 Instalace el. topného tělesa	7
6.4 Uvedení do provozu	7
7 Instalace izolace na nádrž	8
8 Údržba nádrže.....	10
9 Likvidace	10
10 Záruka	10

1 - Popis zařízení

Akumulační nádrže řady PS N+ jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel, solárních panelů, elektrokotlů apod. Nádrže nemají možnost instalace výměníků, pouze přímou instalaci el. topného tělesa. Do návarků 6/4“ lze instalovat přímo elektrická topná tělesa (o výkonech v rozmezí 2 - 12 kW), která mohou být napájena 230V a 3 × 230V/400V. Nádrže mají devět návarků pro připojení zdrojů tepla, otopné soustavy, čtyři návarky pro instalaci jímek pro čidla a jeden pro instalaci pojistného ventilu. Samostatná položka, kterou lze k dodávce dokoupit, je izolace o tloušťce 100 mm pro tyto nádrže.

1.1 - Typová řada

Dvanáct modelů o kapacitě 181, 280, 397, 474, 561, 656, 804, 860, 927, 1040, 1504 a 2005 litrů.

1.2 - Ochrana nádrže

Vnitřní plocha je bez povrchové úpravy a antikorozní ochrany, vnější povrch je šedě lakován.

1.3 - Tepelná izolace

Pro nádrže se jako samostatné položky dodávají izolace, které se pro snadnější manipulaci s nádržemi instalují až na místě instalace nádrží. Jedná se o flísové izolace o tloušťce 100 mm s povrchem z tvrdého polystyrenu. Izolace se zapíná pomocí zámků.

K nádrži PS 200 N+ je možné zakoupit i izolaci s koženkovým povrchem a zapínáním pomocí zipu.

1.4 - Přípojná místa na nádrži

8× návarek s výstupem do boku v kruhové výseči 90°, vnitřní závit G 6/4“

1× návarek s výstupem nahoru, vnitřní závit G 6/4“

4× návarek pro instalaci bočních jímek pro čidla, vnitřní závit G ½“

1× návarek pro instalaci pojistného ventilu 3 bary, vnitřní závit G ½“

1.5 - Balení

Nádrže jsou dodávány nastojato na samostatné paletě, ke které jsou přišroubovány, a jsou baleny v bublinkové fólii.


2 - Obecné informace

Tento návod k použití je nedílnou a důležitou součástí výrobku a musí být předán uživateli. Pečlivě si přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu, jelikož obsahují důležité pokyny ohledně bezpečnosti, instalace, používání a údržby. Uložte tento návod pro případné pozdější použití. Instalaci musí provést kvalifikovaná osoba v souladu s platnými předpisy, normami a podle návodu výrobce, jinak zaniká záruka.

Toto zařízení je konstruováno k akumulaci tepelné energie a její následné distribuci. Musí být připojeno k otopnému systému a zdrojům tepla.

Používání akumulační nádrže k jiným účelům než výše uvedeným je zakázáno a výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škodu vzniklou nevhodným nebo špatným použitím. Akumulační nádrž se nesmí použít jako zásobník teplé vody pro domácnost!

3 - Technické údaje a rozměry nádrže Regulus řady PS N+



Kód nádrže: a
 Kód izolace: b
 Celkový objem kapaliny v nádrži: c
 Maximální provozní tlak v nádrži PS200 N+ ÷ PS1100 N+: ... 4 bar
 Maximální provozní tlak v nádrži PS1500 N+ ÷ PS2000 N+: 3 bar
 Maximální provozní teplota v nádrži: 95 °C
 Hmotnost prázdné nádrže: d
 Klopná výška při sundané izolaci: V1

Typ - model		PS200 N+	PS300 N+	PS400 N+	PS500 N+	PS600 N+	PS700 N+	PS800 N+	PS900 N+	PS1000 N+	PS1100N+	PS1500 N+	PS2000 N+
Kód nádrže	a	14717	14720	13783	14723	15135	15138	15141	15144	15147	15150	15153	15156
Kód izolace	b	19295 16326	19048	19304	19296	19322	19316	19297	19298	19049	19305	19303	19312
Objem kap. v nádrži [l]	c	181	280	397	474	560	656	804	860	927	1040	1504	2005
Hmotnost prázdné nádrže [kg]	d	42	52	71	72	80	85	99	103	109	128	176	209
Klopná výška [mm]	V1	1370	1435	1930	1940	1965	2080	1890	2020	2120	2125	1965	2055
Rozměry [mm]	Ø D1	650	750	750	800	850	900	1000	990	1000	1050	1300	1450
	Ø D	450	550	550	600	650	700	800	790	800	850	1100	1250
	B1	1093	1120	1610	1615	1625	1635	1455	1645	1690	1740	1475	1510
	B2	193	220	220	225	235	245	315	255	300	260	335	370
	H1	1351	1405	1905	1915	1935	1955	1845	1975	2080	2080	1885	1955
	H2	193	220	220	225	235	245	315	255	300	260	335	370
	C1	1093	1120	1610	1615	1625	1635	1455	1645	1690	1740	1475	1510
	C2	413	440	565	560	570	580	605	590	635	615	625	660
	C3	843	870	1265	1270	1280	1290	1155	1300	1345	1385	1175	1210
	T	993	1020	1480	1485	1495	1505	1335	1515	1560	1620	1355	1390
	P	333	360	450	450	440	450	450	390	435	395	450	450
	U1	1093	1120	1610	1615	1625	1635	1455	1645	1690	1740	1475	1510
	U2	333	360	450	435	440	455	515	465	510	490	535	570
	U3	793	795	1150	1155	1165	1175	1075	1185	1230	1270	1095	1130
	U4	493	520	680	685	695	705	695	715	760	740	715	750
	U5	893	920	1380	1385	1395	1405	1235	1415	1460	1500	1255	1290

4 - Provoz nádrže


V akumulační nádrži se ohřívá otopná voda několika možnými zdroji tepla jako jsou různé typy teplovodních kotlů, obnovitelné zdroje energie (tepelná čerpadla, sluneční kolektory), případně elektrická topná tělesa.

Akumulační nádrž se připojuje ke zdroji energie pomocí spojovacího šroubení G 6/4". V případě připojení nádrže k solárnímu systému se připojení musí řešit přes výměník, protože v solárním systému není teplonosnou kapalinou otopná voda. Osazení jednotlivých vývodů nádrže se provádí podle připojovaných okruhů. Možností se naskytá celá řada, v následující kapitole jsou pro ilustraci uvedeny pouze některé varianty.

5 - Typické příklady instalace akumulační nádrže

Příklad I.

Tepelné čerpadlo a elektrické topné těleso.




Příklad II.

Kotel (krbová vložka/kamna) na biomasu a elektrické topné těleso.

LEGENDA

1	Zásobníkový ohřívач TV
2	Elektrické topné těleso TV s termostatem
3	Elektrické topná řídící UT
4	Akumulační nádrž UT – PS xxx N+ (K+, N25)
5	Expanzní nádoba UT
6	Čerpadlová skupina kotle – termostatická
7	Kotel (krbová vložka/kamna) na biomasu
8	Čerpadlová skupina UT – CSE MIX
9	Čerpadlová skupina přípravy TV – CSE OTS ZV
10	Čerpadlová skupina cirkulace TV – CSE TMIX ZV
11	Pojistná sada k ohřívaci
12	Expanzní nádoba TV
SV	Studená voda
TV	Teplice voda
CV	Cirkulace TV
ÚT	Ústřední vytápění (topná soustava)
KK	Kulový kohout
ZV	Zpětný ventil
AOV	Automatický odvzdušňovací ventil
PIR	Teploční a tlakový PIR ventil
REDV	Redukční ventil (volitelný)
VK	Vypouštěcí kohout
SVE	Servisní ventil expazní nádoby
PV-UT	Pojistný ventil UT
MFB	Filterball s magnetem
F	Filtr
BVTS	Bezpečnostní ventil dochlazovací smyčky kotle



6 - Instalace nádrže a uvedení do provozu

Instalace musí vyhovovat příslušným platným předpisům a může ji provést pouze kvalifikovaná a odborně způsobilá osoba.

Závady zaviněné nesprávnou instalací, používáním a obsluhou nebudou předmětem záruky.

Po instalaci nádrže do stávajícího otopného systému a připojení doporučujeme celý otopní systém vyčistit čisticím přípravkem pro otopné systémy, například BP 400.

Proti korozi doporučujeme použít do otopného systému ochrannou náplň jako např. přípravek BP 100 Plus.

6.1 - Připojení ke zdrojům tepla

Nádrž umístěte na zem co nejbližše zdroje tepla a vyronejte ji. Nasadte izolaci viz Instalace izolace na nádrž. Otopnou soustavu připojte podle schématu doporučeného zapojení - viz kap. 5. V nejnižším místě nádrže nainstalujte vypouštěcí kohout. V nejvyšším místě soustavy nainstalujte odvzdušňovací ventil. Do návarku P (viz rozměrové schema) nainstalujte pojistný ventil. Mezi nádrží a pojistným ventilem nesmí být žádná uzavírací armatura. Všechny připojovací rozvody zaizolujte.

6.2 - Připojení k solárnímu systému

Tato nádrž není primárně určena pro připojení k solárnímu systému, ale je to možno v případě potřeby provést pomocí výměníku mezi solárním systémem a nádrží. V tomto případě všechny připojovací rozvody mezi nádrží a tímto výměníkem pečlivě zaizolujte.

6.3 - Instalace el. topného tělesa

Akumulační nádrž může být osazena elektrickými topnými tělesy až do výkonu 12 kW podle velikosti nádrže - viz tabulka maximálního výkonu topných těles v zásobnících a nádržích v ceníku. Jejich připojení k elektrické síti může být realizováno přímo (tělesa s vlastním termostatem), nebo přes regulátor celého otopného systému.

Všechna elektrická topná tělesa musí být jištěna havarijným termostatem.

Elektrické topné těleso musí zapojovat pouze odborně způsobilá osoba s přezkoušením z vyhlášky č. 50/1978 Sb.

6.4 - Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu nádrž uzemněte.

Tato nádrž není určena pro přípravu teplé vody pro domácnost.

Nádrž se napouští společně s otopnou soustavou při respektování platných norem a předpisů. Pro snížení koroze doporučujeme použít přípravky pro otopné soustavy. Kvalita otopné vody závisí na kvalitě vody, kterou je systém při uvedení po provozu napuštěn, na kvalitě doplňovací vody a četnosti jejího dopouštění. Má velký vliv na životnost otopních soustav. Při nevyhovující kvalitě otopné vody může docházet k problémům, jako jsou koroze zařízení a tvorba inkrustů, zejména na teplosměnných plochách.

Kvalita otopné a doplňovací vody je předepsána dle ČSN 07 7401.

Otopnou soustavu naplňte příslušnými kapalinami a celý systém odvzdušněte. Zkontrolujte těsnost všech spojů a tlak v systému. Nastavte parametry použité regulace otopného systému dle dokumentace a doporučení od výrobce. Praví-

7 - Instalace izolace na nádrž

Návod na montáž flísové izolace

Popis produktu

Tepelná flísová izolace s povrchem z tvrdého polystyrenu se zapíná pomocí zámků. Volitelná izolace pro nádrž PS 200 N+ má koženkový povrch a zapíná se pomocí zipu.

Upozornění

Montáž izolace je podle velikosti nádrže nutno provádět ve dvou nebo třech osobách. Montáž izolace **se musí provádět při teplotě nejméně 20 °C**. V případě, že je nutno instalaci provádět při nižší teplotě, je nutno izolaci ohřát předem v jiném prostoru nejméně na teplotu 20 °C. Montáž izolace, která má nižší teplotu, je nemožná a hrozí její mechanické poškození při zapínání.

Nepoužívejte pro montáž žádné nástroje jako kleště, upínací pásy apod.

V blízkosti výrobku je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm.



Postup montáže izolace

1. Nainstalujte spodní izolaci a nádrž usaděte dle předpisů pro instalaci.
2. Oviňte pečlivě izolaci okolo tělesa nádrže. Při instalaci dbejte na to, aby izolace na těleso nádrže dokonale přilnula. To se docílí uhlazováním a poklepáváním dlaní na izolaci od středu rovnoměrně oběma směry, až izolace přilne k povrchu nádrže bez vzduchových bublin.
3. Otvory pro nátrubky použijte jako oporu pro montáž izolace.
4. Minimálně jedna osoba přitlačuje izolaci k nádrži a zároveň konce izolace přitahuje k sobě. Druhá osoba ze strany zavírá zámek, resp. zip.
5. Nasaďte horní izolaci a víko.
6. Nasuňte krycí plastové rozety podle velikosti nátrubků.
7. Další montáž nádrže provedte dle předpisů pro instalaci a podle platných technických norem a ustanovení.

Záruka na izolaci

Na izolaci je poskytována záruční doba v délce 24 měsíců. Tato záruční doba počíná běžet následující den ode dne prodeje.

- Záruka zaniká v případě, že:
- nebyl dodržen postup uvedený v montážním návodu,
 - byl výrobek používán v rozporu s účelem, k němuž je určen.
- Záruka se nevztahuje na:
- na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým používáním,
 - poškození způsobené ohněm, vodou, elektřinou nebo jinou živelnou událostí,
 - vadu způsobené užíváním v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen, nesprávným používáním výrobku a nedostatečnou údržbou,
 - vadu vzniklé mechanickým poškozením výrobku,
 - vadu vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku.



8 - Údržba nádrže

Při údržbě nádrže, když je osazena el. topným tělesem, odpojte těleso od napájení. K čistění vnějších částí akumulační nádrže používejte navlhčený hadr a vhodný čisticí prostředek. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, rozpouštědla, přípravky na bázi ropy atd.

Zkontrolujte, že kolem spojů neprosakuje voda.

9 - Likvidace

Obalový materiál je nutno zlikvidovat dle platných předpisů. Po ukončení životnosti se s výrobkem nesmí zacházet jako s domovním odpadem. Je nutné zabezpečit jeho recyklaci. Izolaci recyklujte jako plasty a ocelovou nádobu jako železný šrot.

10 - Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka dle podmínek uvedených v tomto návodu a podle záručního listu. Záruční list je nedílnou součástí dodávky této akumulační nádrže.

