

UPM3 HYBRID 25-70 130

Návod CZ

Manual EN

Manual RO

Regulus

www.regulus.cz



UPM3 HYBRID 25-70 130

Návod na instalaci a použití
Čerpadlo Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 130 mm | CZ

UPM3 HYBRID 25-70 130

Čerpadlo UPM3 HYBRID 25-70 130 mm

Konstrukce

Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením vnějším závitem G 6/4".

Elektrické parametry	
Napájení	230 V, 50 Hz
Příkon (min./max.)	2/52W
Proud (min./max.)	0,04/0,52 A
Elektrické krytí	IP44
Max. otáčky	5766 ot/min
Vážený průměr výkonu	≤ 25 W
Index energ. účinnosti	≤ 0,20 dle EN 16 297/3
Ochrana motoru	není potřeba




Minimální tlak v sacím hrdle čerpadla	
Min. tlak v sacím hrdle	0,5 mH ₂ O při 75 °C
k zamezení kavitačního pojevu	5,0 mH ₂ O při 95 °C
	10,8 mH ₂ O při 110 °C

Ovládání čerpadla


Oběhové čerpadlo může být řízeno:

- interně bez signálu PWM volbou vhodného režimu a křivky čerpadla.
- externě pomocí ovládacích signálů PWM A (profilem pro použití v otopných soustavách) či PWM C (profilem pro použití v solárních soustavách)

Výkonové křivky



Typ linky	Popis
—	Konstantní otáčky
- - -	Proporcionální tlak
- · - - -	Konstantní tlak



Popis režimů řízení

a) INTERNÍ ŘÍZENÍ - Proporcionalní tlak

- Dopravní výška (tlak): redukována s rostoucí tlakovou ztrátou systému a zvyšována s klesající tlakovou ztrátou systému (typicky např. zavírání a otevírání termostatických hlavic)
- Provozní bod čerpadla: pohybuje se nahoru nebo dolů po zvolené křivce proporcionálního tlaku v závislosti na aktuální tlakové ztrátě v systému.



REŽIM ŘÍZENÍ	POPIS			
Proporcionalní tlak	I	Nejnižší křivka proporcionálního tlaku		
	II	Střední křivka proporcionálního tlaku		
	III	Nejvyšší křivka proporcionálního tlaku		
	AUTO _{ADAPT}	Automaticky reguluje výkon v rozsahu od nejvyšší k nejnižší křivce proporcionálního tlaku		

b) INTERNÍ ŘÍZENÍ - Konstantní tlak

- Dopravní výška (tlak): udržována konstantní, bez ohledu na tlakovou ztrátu systému.
- Provozní bod čerpadla: bude se pohybovat po zvolené křivce konstantního tlaku v závislosti na aktuální tlakové ztrátě systému.



REŽIM ŘÍZENÍ	POPIS			
Konstantní tlak	I	Nejnižší křivka konstantního tlaku		
	II	Střední křivka konstantního tlaku		
	III	Nejvyšší křivka konstantního tlaku		
	AUTO _{ADAPT}	Automaticky reguluje výkon v rozsahu od nejvyšší k nejnižší křivce konstantního tlaku		

c) INTERNÍ ŘÍZENÍ - Konstantní otáčky

- Čerpadlo běží při konstantních otáčkách.
- Provozní bod čerpadla: pohybuje se nahoru nebo dolů po zvolené křivce v závislosti na aktuální tlakové ztrátě v systému.



REŽIM ŘÍZENÍ	Max. H (horní graf)		Max. P ₁ (dolní graf)
Konstantní otáčky	I	5 m	33 W
	II	6 m	39 W
	III	7 m	52 W

d) EXTERNÍ ŘÍZENÍ - PWM C (solar)

- Čerpadlo běží do maximálního výtlaku podle nastavené křivky konstantních otáček v závislosti na aktuální hodnotě PWM.
- Otačky se zvýší se zvýšením hodnoty PWM. Jestliže se PWM rovná 0, čerpadlo se zastaví.




e) EXTERNÍ ŘÍZENÍ - PWM A (vytápění)

- Čerpadlo běží na křivkách konstantních otáček v závislosti na aktuální hodnotě PWM.
- Otáčky se snižují, když se hodnota PWM zvyšuje. Jestliže se PWM rovná 0, čerpadlo běží při maximálních otáčkách.



REŽIM ŘÍZENÍ		Max. H (horní graf)
PWM A	I	5 m
	II	6 m
	III	7 m

Zobrazení nastavení



Pro přehlednost je značení diod dále vynecháno.

	DISPLEJ	REŽIM ŘÍZENÍ
	zelená dioda NEBLIKÁ	INTERNÍ
1		Proporcionální tlak AUTO _{ADAPT}
2		Konstantní tlak AUTO _{ADAPT}
3		I
4		Proporcionální tlak
5		II
6		III
7		I
8		II
9		III
10		I
11		II

	DISPLEJ	REŽIM ŘÍZENÍ
	zelená dioda BLIKÁ	EXTERNÍ
12		PWM C
13		I
14		PWM A II
15		III

FREKVENCE BLIKÁNÍ ZELENÝCH DIOD	ŘÍZENÍ	PŘÍJEM SIGNÁLU PWM
Neblikají	Interní	-
1 záblesk za sekundu	Externí	NE
12 záblesků za sekundu	Externí	ANO

POZOR: Diody mohou být otočeny o 90° či o 180° nebo mohou být zrcadlově převrácené. Záleží na konkrétním typu čerpadla.

Po zapnutí čerpadlo běží na tovární nastavení nebo na poslední nastavení. Displej zobrazuje okamžitý výkon čerpadla.


Přepínání nastavení

Pro výběr požadovaného nastavení opakovaně tiskněte tlačítko, až najdete nastavení, které potřebujete (viz tabulka výše). Pokud ho minete, musíte pokračovat dokola, dokud se neobjeví znova. Pořadí režimů odpovídá tabulce.


Zobrazení poruchy

DISPLEJ	REŽIM ŘÍZENÍ
	Zablokované čerpadlo
	Nízké napájecí napětí
	Elektrická porucha


Zakázané polohy čerpadla



Povolené polohy čerpadla (pohonu)



Zapojení čerpadla



Regulus

www.regulus.eu



UPM3 HYBRID 25-70 130

Installation and Operation Manual | EN
Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 130 mm Pump

UPM3 HYBRID 25-70 130

UPM3 HYBRID 25-70 130 mm Pump

Design

Wet-running circulation pump with G 6/4" M connection.

Electrical Data	
Power supply	230 V, 50 Hz
Power consumption (min./max.)	2/52W
Current (min./max.)	0.04/0.52 A
IP rating	IP44
Max. speed	5766 rpm
Weighted average power	≤ 25 W
Energy Efficiency Index	≤ 0.20 by EN 16 297/3
Motor protection	not needed

Minimum pressure at pump suction port	
Minimum pressure at suction port to avoid cavitation	0.5 mH ₂ O at 75 °C
	5.0 mH ₂ O at 95 °C
	10.8 mH ₂ O at 110 °C




Pump Control


The circulation pump can be controlled:

- internally without a PWM signal by selecting a suitable mode and pump performance curve
- by an external PWM A control signal (profile for use in heating systems) or PWM C control signal (profile for use in solar thermal systems)

Performance Curves



Line type	Description
Solid line	Constant speed
Dashed line	Proportional pressure
Dash-dot line	Constant pressure



Description of Pump Profiles

a) INTERNAL CONTROL - Proportional pressure

- Head (pressure): reduced with growing system pressure drop and increased with sinking system pressure drop (typically e.g. opening / closing of thermostatic heads)
- Pump operating point: moves up or down on the selected proportional pressure curve depending on the current system pressure drop.



CONTROL MODE		DESCRIPTION
Proportional pressure	I	The lowest curve of proportional pressure
	II	The middle curve of proportional pressure
	III	The highest curve of proportional pressure
	AUTO _{ADAPT}	Automatically controls performance in the range from the highest to the lowest proportional pressure curve

b) INTERNAL CONTROL - Constant pressure

- Head (pressure): kept constant, disregarded of the system pressure drop
- Pump operating point: moves on the selected constant pressure curve depending on the current system pressure drop.



CONTROL MODE		DESCRIPTION
Constant pressure	I	The lowest curve of constant pressure
	II	The middle curve of constant pressure
	III	The highest curve of constant pressure
	AUTO _{ADAPT}	Automatically controls performance in the range from the highest to the lowest constant pressure curve

c) INTERNAL CONTROL - Constant speed

- The pump runs at constant speed.
- Pump operating point: moves up or down on the selected constant curve depending on the current system pressure drop.



CONTROL MODE		Max. H (upper graph)	Max. P ₁ (lower graph)
Constant speed	I	5 m	33 W
	II	6 m	39 W
	III	7 m	52 W

d) EXTERNAL CONTROL - PWM C (solar)

- The pump runs on a curve of constant speed depending on the current PWM value.
- The speed will increase with the increase of the PWM value. If PWM equals 0, the pump stops.




e) EXTERNAL CONTROL - PWM A (heating)

- The pump runs on a curve of constant speed depending on the current PWM value.
- The speed slows down when the PWM value rises. If PWM equals 0, the pump runs at its max. speed.



CONTROL MODE		Max. H (upper graph)
PWM A	I	5 m
	II	6 m
	III	7 m

Settings Display



The LED marking is further omitted for better clarity.

	DISPLAY	CONTROL MODE
	green LED NOT FLASHING	INTERNAL
1		Proportional pressure AUTO _{ADAPT}
2		Constant pressure AUTO _{ADAPT}
3		I
4		Proportional pressure
5		II
6		III
7		I
8		II
9		III
10		I
11		II
		III

	DISPLAY	CONTROL MODE
	green LED FLASHING	EXTERNAL
12		PWM C
13		I
14		PWM A II
15		III

GREEN LEDS FLASHING FREQUENCY	CONTROL	PWM SIGNAL RECEPTION
Not flashing	Internal	-
1 flash per second	External	NO
12 flashes per second	External	YES

WARNING: LEDs may be turned by 90° or 180°, or mirrored, depending on the specific pump type.
When switched on, the pump runs at factory settings or the last setting. The display shows the current pump performance.


Setting selection

To select your desired setting, press the button repeatedly until you find the setting you need (see the table above). If you pass the desired setting, you have to go one more round until it appears again. The order of modes corresponds to the table.


Error display

DISPLAY	CONTROL MODE
	Seized pump
	Too low power supply voltage
	Electric fault


Prohibited pump positions



Permissible pump positions



Pump wiring



Regulus

www.regulusromtherm.ro



UPM3 HYBRID 25-70 130

Manual de Instalare și utilizare
Pompă Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 130mm | RO

UPM3 HYBRID 25-70 130

Pompă Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 130mm

Construcție

Pompă de circulație cu funcționare umedă cu racord G 6/4" FE.

Date electrice	
Alimentare electrică	230 V, 50 Hz
Consum de energie (min./max.)	2/52W
Curent (min./max.)	0.04/0.52 A
Clasificare IP	IP44
Viteză max.	5766 rpm
Puterea medie ponderată	≤ 25 W
Indicele de Eficiență Energetică	≤ 0.20 by EN 16 297/3
Protectie motor	nu este necesară




Presiune minimă la aspirația pompei	
Presiune minimă la aspirație pentru a evita cavitația	0.5 mH ₂ O la 75 °C
	5.0 mH ₂ O la 95 °C
	10.8 mH ₂ O la 110 °C

Controlul pompei


Pompa de circulație poate fi controlată:

- intern, fără un semnal PWM, prin selectarea unui mod adecvat și a curbei de performanță a pompei
- prin un semnal de control extern PWM A (profil pentru utilizare în sistemele de încălzire) sau PWM C (profil pentru utilizarea în sistemele solare termice)

Curbe de performanță



Tip	Descriere
—	Viteză constantă
- - -	Presiune variabilă
- · -	Presiune constantă



Descrierea modurilor de funcționare a pompei

a) Presiunea proporțională

- Înălțimea (presiunea) scade odată cu reducerea debitului (creșterea căderii de presiune a sistemului de ex. la inchiderea sau deschiderea robinetilor termostatici).
- Punctul de funcționare a pompei: se modifică în funcție de căderea curentă de presiune a sistemului.



MOD DE CONTROL		DESCRIERE
Presiune proporțională	I	Cea mai joasă curbă a presiunii proporționale
	II	Curba de mijloc a presiunii proporționale
	III	Cea mai mare curbă a presiunii proporționale
	AUTO _{ADAPT}	Controlează automat performanța în intervalul de la cea mai mare la cea mai joasă curbă de presiune proporțională

b) Presiune constantă

- Înălțime (presiune): menținută constantă, nu se ia în considerare la căderea de presiune a sistemului.
- Punctul de funcționare a pompei: se deplasează pe curba de presiune constantă selectată în funcție de căderea de presiune curentă a sistemului.



MOD DE CONTROL		DESCRIERE
Presiune constantă	I	Cea mai joasă curbă a presiunii constante
	II	Curba de mijloc a presiunii constante
	III	Cea mai mare curbă a presiunii constante
	AUTO _{ADAPT}	Controlează automat performanța în intervalul de la cea mai mare la cea mai joasă curbă de presiune constantă

c) Viteză constantă

- Pompa funcționează la viteză constantă.
- Punctul de funcționare a pompei: se deplasează în sus sau în jos pe curba constantă selectată, în funcție de căderea de presiune curentă a sistemului.



MOD DE CONTROL		H max. (graficul de sus)	P ₁ max. (graficul de jos)
Viteză constantă	I	5 m	33 W
	II	6 m	39 W
	III	7 m	52 W

d) Control extern- PWM C (solar)

- Pompa funcționează pe o curbă de viteză constantă în funcție de valoarea semnalului PWM.
- Viteza va crește odată cu mărirea valorii PWM. Dacă PWM este egal cu 0, pompa se oprește.



e) Control extern- PWM A (încălzire)


- Pompa funcționează pe o curbă de viteză constantă în funcție de valoarea curentă PWM.



- Viteza încetinește atunci când valoarea PWM crește. Dacă PWM este egal cu 0, pompa funcționează la viteză maximă.

MOD DE CONTROL		H max. (graficul de sus)
PWM A	I	5 m
	II	6 m
	III	7 m

Afișare setări



Marcajul LED este omis în continuare pentru o mai bună claritate.

	Afișaj	Mod control
	Ledul verde lumineaza permanent	INTERNAL
1		Presiune proporțională AUTO _{ADAPT}
2		Presiune constantă AUTO _{ADAPT}
3		
4		Presiune proporțională
5		III
6		I
7		II
8		III
9		I
10		II
11		III

	Afișaj	Mod control
	Ledul verde luminează intermitent	Extern
12		PWM C
13		I
14		PWM A II
15		III

Frecvență iluminare LED verde	CONTROL	Recepție semnal PWM
Iluminat continuu	Intern	-
1 flash/sec	Extern	NU
12 flash-uri/sec	Extern	DA

AVERTISMENT: LED-urile pot fi rotite cu 90° sau 180° sau în oglindă, în funcție de tipul specific de pompă.

Când este alimentată, pompa funcționează la setările din fabrică sau la ultima setare. Afișajul arată valoarea curentă de performanță a pompei.

Selectia setarilor


Pentru a selecta setarea dorită, apăsați butonul în mod repetat până când găsiți setarea de care aveți nevoie (a se vedea

tabelul de mai sus). Dacă treceți de setarea dorită, trebuie să continuați până când aceasta apare din nou. Ordinea modurilor se regăsește în tabel


Eroare

AFIȘARE	Mod control
	Pompă blocată
	Tensiune prea mică de alimentare
	Defecțiune electrică


Poziții interzise ale pompei



Pozițiile admise de montaj



Cablajul pompei



priză pentru alimentare (A)
și transmisie semnal (B)

conector de alimentare (A)
și conector semnal (B)

