

www.regulus.cz







Upozornění: Tento průvodce nenahrazuje návod produktu



Displej a ovládání regulátoru



∧ varování/chybová hláška

informace

Příklady funkcí tlačítek:

 +/- zvýšiť/snížiť hodnoty
▼/▲ rolovat v menu dolů/ nahoru
Ano/Ne potvrdit / odmítnout
Info další informace
Zpět na předchozí
OK potvrzení výběru

Chybová hlášení

	blikající kontrolka
_/	+ varovný symbol
	IΛ

Na displeji (1) se graficky a textově zobrazuje schéma zapojení, nastavené a měřené hodnoty a další textové informace.

Kontrolka LED (2):

svítí zeleně - pokud je některé relé sepnuté a regulátor pracuje správně

svítí červeně - když je regulátor nastaven na automatický provoz a všechna relé jsou vypnuta

bliká pomalu červeně - když je nastaven manuální provozní režim bliká rychle červeně - když došlo k chybě

Regulátor se obsluhuje pomocí čtyř tlačítek (3+4), kterým jsou přiřazeny kontextové funkce. Tlačítko ,esc' (3) se používá ke zrušení zadání nebo k opuštění menu. V některých případech regulátor požádá o potvrzení, zda provedené změny uložit.

Funkce dalších 3 tlačítek (4) jsou zobrazeny na displeji přímo nad příslušnými tlačítky; pravé tlačítko obecně slouží k výběru a potvrzení.

Displej zobrazí základní grafické zobrazení, pokud není po 2 minuty stisknuto žádné tlačítko, nebo když opustíte hlavní menu tlačítkem "esc".

Do přehledu teplot se dostanete stiskem levého tlačítka. Opakovaným stiskem se vrátíte grafického zobrazení.

Stiskem tlačítka "esc" v grafickém zobrazení se dostanete přímo do hlavního menu.

Pokud regulátor detekuje závadu, začne blikat červená kontrolka a na displeji se též objeví varovný symbol. Pokud se závada již neprojevuje, varovný symbol se změní na informační a kontrolka přestane blikat. Chcete-li získat více informací o závadě, stiskněte tlačítko pod symbolem varování nebo informace.



Závadu nahlašte servisnímu technikovi!

Časový program a nastavení teplot

Montážní technik nastaví v menu 5.1.5 ekvitermní otopnou křivku, odpovídající Vaší otopné soustavě. Ta určuje, jak roste teplota otopné vody při klesající venkovní teplotě.

Časové úseky s komfortní (vyšší) teplotou topné vody můžete zadat v menu 3. Časové programy, podmenu 3.3 Otopný okruh:



Zvolte dny a hodiny, kdy požadujete komfortní teplotu. V ostatní dobu bude topný systém topit na útlumovou teplotu.

з1.PO	Ŷ	6	12	18	24
s2.Út	Ģ	6	12	1 <u>8</u>	24
₃₃.St	Ģ	6	12	18	24
*	Ŧ				ОК

31.Út		6:00-22:00
з2.Út		∨ур
зз.Út		Уур
A	Ŧ	Info

Komfortní a útlumová teplota se nastavuje korekcí - zvýšením nebo snížením teploty otopné vody v menu 5.1.6 a 5.1.7:



Korekce doporučujeme nastavit, i když je nainstalováno pokojové čidlo nebo jednotka Caleon. Zvýšení teploty otopné vody o 3 °C u soustavy s radiátory obvykle zvýší pokojovou teplotu přibližně o 1 °C. Požadujete-li rychlý zátop, můžete nastavit program 3.4 pro Zvýšení teploty 5.1.8.





Pokud je instalováno čidlo pokojové teploty, lze nastavit požadovanou pokojovou teplotu v menu regulátoru:

5.1.19.2 - Pokojová teplota komfort 5.1.19.3 - Pokojová teplota útlum

s…2.POKOJ. T KOMfOrt<mark>20.0°C</mark> Pożadovaná pokojová teplota během režimu komfort. Rozsah: 10.0…30.0 (20.0)

+

s...3.POKOJ. T Útlum <mark>16.0°C</mark> Požadovaná pokojová teplota v režimu útlum Rozsah: 10.0...30.0 (16.0) - + OK

Teploty se střídají dle časového programu v menu 3.3.

Uživatelský průvodce pro RegulusBIO - www.regulus.cz

OK.

instalována jednotka Caleon

Uživatelské rozhraní – úvodní obrazovka

Zde se zobrazuje pokojová teplota a vlhkost a současně venkovní teplota. V případě nečinnosti se zařízení po 60 s automaticky přepne na tento přehled.



Pokojová teplota Zde se zobrazuje prostorová teplota s rozlišením 0,1 °C.





Zpět Návrat zpět na přehled.



Místo/Pokoj Zobrazuje zvolené místo/ pokoj.

21,5 °C





25.2°C

41.7%

52°C



Pokojová vlhkost

Zde se zobrazuje relativní vlhkost v místnosti s rozlišením 0,1%.

38.9% 8.5%



Venkovní teplota

Zde se zobrazuje venkovní teplota, naměřená připojeným regulátorem s rozlišením 0,1 °C.

Hlavní menu Vstup do hlavního menu



Provozní režimy

Informace o tom, který provozní režim (Komfort, Útlum, Zvýšení teploty a Vyp) je zvolen. Zvolený režim je zobrazen barevně. Pomocí tlačítek plus a mínus je možno nastavit požadovanou teplotu v jednotlivých režimech.

0

Časy Nastavení časů vytápění pro jednotlivé dny v týdnu s funkcí kopírování do následujících dnů.





Prázdniny

Nastavení časů a teplot na dobu nepřítomnosti.



Servis

Standardní nastavení jako jazyk, čas a datum, funkční varianty a tovární nastavení.

Nastavení časového programu vytápění

Přehled > Provozní režim > Hlavní Menu > Časy



Provozní režimy Volba provozního režimu pro jednotlivé sekce vytápění.



Předchozí/Následující den Vybere nastavený den.

Nastavení časového programu

Krok 1

0

Pomocí tlačítek plus a mínus vyberte požadovaný den.



Krok 2	Krok 3	Krok 4	Krok 5
Zvolte první otopný režim (Komfort) – ukazováčkem nastavte požadovanou dobu trvání. Zvolený časový úsek se obarví do barvy zvoleného otopného režimu (Komfort = oranžová).	Pokračujte k dalšímu režimu (Zvýš.t.) a opakujte předchozí postup, vyberte čas pro režim Zvýšení teploty.	Přejděte k dalšímu režimu (Útlum) a opakujte předchozí postup, vyberte čas pro režim Útlum.	Pokračujte k dalšímu režimu (Vyp) a opakujte předchozí postup, vyberte čas pro režim Vyp.

Krok 6

Když nastavíte všechny časy, můžete pomocí tlačítka menu nastavit jiné časy pro následující den, nebo již nastavený program zkopírovat do dnů Pondělí-Pátek nebo Pondělí-Neděle.





Hodiny

Grafické zobrazení výběru v úsecích po 30 minutách.



Menu

Otevře funkci kopírování. Tato funkce umožňuje zkopírovat program vytápění do dalšího dne, buď Po-Pá nebo Po-Ne.



Instalováno ETT pro přípravu TV



Umístění E3 v zásobnících HSK a DUO

Topné těleso se zapojuje přímo do zásuvky. Nelze na něj tedy uplatnit časový program řízený z regulátoru. Požadovanou teplotu nastavte na knoflíku termostatu topného tělesa.



Instalováno ETT pro vytápění

Umístění E1/E2 v zásobnících HSK a DUO

Pro topné těleso lze v menu 5.8.9 nastavit časový program, podle kterého bude spínání topného tělesa povoleno nebo blokováno.



Za účelem snížení provozních nákladů lze v položce 5.8.6 aktivovat Eco režim, který při provozu kotle může omezit (režim Snížení) nebo blokovat (režim Vypnutí) provoz topného tělesa.



s6.Eco režim	Vyp
Vypnutí: Top. těleso se vypr	ie při
akt. solár. ohřevu / krbu. 👘	
SníŽení: Teplota se sníŽí.	
- +	ОК

Další možnosti naleznete v manuálu čerpadlové skupiny RegulusBIO.

REGULUS spol. s r.o. E-mail: obchod@regulus.cz Web: www.regulus.cz v2.4-08/2020