




Návod

## Výmena termostatického člena vo ventiloch TSV3B až TSV8B







8




7




6




5




2



1



3



4