


Skladovacia teplota

Max. pracovný tlak



Zmiešavací ventil

REGULUS-TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7G/14147 ·
Tel. 051 333 7770
obchod@regulus.sk
www.regulus.sk




Skladovacia teplota

Max. pracovný tlak



Zmiešavací ventil

REGULUS-TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7G/14147 ·
Tel. 051 333 7770
obchod@regulus.sk
www.regulus.sk




Skladovacia teplota

Max. pracovný tlak



Zmiešavací ventil

REGULUS-TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7G/14147 ·
Tel. 051 333 7770
obchod@regulus.sk
www.regulus.sk



Skladovacia teplota


Max. pracovný tlak




Zmiešavací ventil

REGULUS-TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7G/14147 ·
Tel. 051 333 7770
obchod@regulus.sk
www.regulus.sk

Sploštený koniec osi ventilu, rovnako ako ukazovateľ gombíka, smeruje do opačného smeru ako je uzatvárací element (srdce ventilu).




1a




L - ľavé prevedenie
Štítko otočte podľa príslušnej schémy zapojenia.

1b




R - pravé prevedenie

Sploštený koniec osi ventilu, rovnako ako ukazovateľ gombíka, smeruje do opačného smeru ako je uzatvárací element (srdce ventilu).




1a



L - ľavé prevedenie
Štítko otočte podľa príslušnej schémy zapojenia.

1b



R - pravé prevedenie

Výrobca:




LK Armatur

Výrobca:




LK Armatur

Sploštený koniec osi ventilu, rovnako ako ukazovateľ gombíka, smeruje do opačného smeru ako je uzatvárací element (srdce ventilu).




1a




L - ľavé prevedenie
Štítko otočte podľa príslušnej schémy zapojenia.

1b




R - pravé prevedenie

Sploštený koniec osi ventilu, rovnako ako ukazovateľ gombíka, smeruje do opačného smeru ako je uzatvárací element (srdce ventilu).




1a



L - ľavé prevedenie
Štítko otočte podľa príslušnej schémy zapojenia.

1b



R - pravé prevedenie

Výrobca:



LK Armatur

Výrobca:



LK Armatur