

ALU CLEANER A

Kvapalina na čistenie hliníkových spaľovacích komôr plynových kondenzačných kotlov, na zásaditej báze, s inhibítormi korózie, vhodné aj na výmenníky z hliníkových zliatin. Jedná sa o dvojkrokový čistiaci systém, v ktorom po použití pripravku A musí bezpodmienečne nasledovať ošetrovanie pripravkom B.

OBLASŤ POUŽITIA

Alu Cleaner A je čistiaci prípravok vyvinutý špeciálne na odstraňovanie usadenín v hliníkových spaľovacích komorách plynových kondenzačných kotlov a v spalínových cestách.

APLIKÁCIA

Alu Cleaner A sa používa výhradne pred použitím pripravku Alu Cleaner B. Pomocou vhodného aplikátora nastriekajte dôkladne Alu Cleaner A na čistený povrch. Podľa množstva usadenín ho nechajte pôsobiť 5 - 15 minút. Potom plochy dôkladne umyte tlakovou vodou. Ak sú usadeniny príliš silné, postup opakujte. Po poslednom oplachu musí nasledovať aplikácia pripravku Alu Cleaner B. Alu Cleaner A je silne zásaditý a preto sa musí používať v dostatočne vetranom prostredí, s adekvátnymi ochrannými prostriedkami. Skladovanie v chladnom prostredí okrem dosahu zdrojov tepla.

Bezpečnostné listy nájdete na www.regulus.cz

Obsahuje nebezpečné látky:

Benzotriazol - CAS: 95-14-7 (85-90%); Hydroxid sodný - CAS: 1310-73-2 (20-50%)

H vety: H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí; H400 Vysoko toxický pre vodné organizmy.

R vety: R31 Uvoľňuje toxický plyn pri styku s kyselinami; R34 (C) Spôsobuje poleptanie; R50 (N) Vysoko toxický pre vodné organizmy.

P vety: P260 Nevdychujte pary; P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia; P280 Používajte rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít; P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite zvyňte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte; P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné vybrať jednoducho. Pokračujte vo vyplachovaní; P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STREDISKO alebo lekára; P403+P233 Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzatvorený; P501 Odstraňte obsah/obal podľa štátnych predpisov.

Telefón pre prípad mimoriadnej situácie:

nepretržite 224 919 293 alebo 224 915 402, Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Distribútor:

Regulus

REGULUS - TECHNIK, s.r.o.

Strojnícka 7G/14147

080 01 Prešov



GHS05



GHS09



<http://www.regulus.sk>

E-mail: obchod@regulus.sk