


## Sada příruby pro trubkový výměník a elektronické anody

Objednací kód: 21636




Tab. 1: Přehled zásobníků teplé vody, pro které je sada určena

| ZÁSOBNÍK | TRUBKOVÝ VÝMĚNÍK DO PŘÍRUBY |
|----------|-----------------------------|
| RDC 300  | 0,94 m <sup>2</sup>         |
| R2DC 300 | 0,94 m <sup>2</sup>         |

Pozn.: Pokud není v tomto seznamu váš zásobník, není pro něj tato sada určena. Zkontrolujte objednací kód sady.

### Schéma zapojení:



#### LEGENDA:

| POZICE | NÁZEV                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Trubkový výměník 0,94 m <sup>2</sup>                                                   |
| 2      | Příruba pro trubkový výměník                                                           |
| 3      | Anoda elektronická délky <b>750 mm</b>                                                 |
| 4      | Zásobník TV s el. topným tělesem                                                       |
| 5      | Vsuvka (redukce) G 5/4"x1/2" (vnější/vnitřní)                                          |
| 6      | Kabel pro připojení elektronické anody (délka 2 m)                                     |
| 7      | Elektronika pro titanovou anodu ACES                                                   |
| 8      | Indikátor bezchybného provozu (svítí <b>ZELENĚ</b> ) a poruchy (svítí <b>ČERVENĚ</b> ) |

**DŮLEŽITÉ!** Správné zapojení a indikace bezchybného provozu je podmínkou záruky zásobníku!

### Postup:

1. Vyjměte ze zásobníku všechny hořčíkové anody.
2. Vyměňte přírubu na zásobníku za přírubu pro trubkový výměník dodanou v této sadě. Do příruby předem namontujte trubkový výměník.
3. Podle schématu osadte elektronickou anodu. Aktivní (tmavý) konec anody se nesmí dotýkat kovových částí zásobníku – bližší informace v příloženém návodu k elektronice ACES.
4. Propojte elektroniku ACES a elektronickou anodu dodaným propojovacím kabelem.
5. Konec kabelu elektroniky ACES osazený očkem připojte k uzemnění zásobníku.
6. Před zapojením elektroniky do zásuvky 230 V / 50 Hz napusťte zásobník vodou a zkontrolujte těsnost.
7. Zapojte elektroniku do zásuvky 230 V / 50 Hz.
8. Indikátor bezchybného chodu musí svítit **ZELENĚ**, pokud svítí **ČERVENÁ** barva, odpojte elektroniku od napájení a postupujte dle návodu k elektronice ACES