



www.regulus.cz



HR 100 RS

Návod na instalaci a použití
Malá rekuperační jednotka do porubního systému
HR 100 RS

CZ







HR 100 RS

1 - Úvod

Rekuperační jednotka HR100RS umožňuje větrání místností se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu s účinností až 70 %. Připojuje se na potrubní rozvod. Je tedy vhodná pro místa, kde není bezprostřední přístup k obvodové stěně. Jednotka HR100RS je velmi vhodná pro centrální větrání menších bytů nebo jednotlivých místností. Splňuje požadavky stavebních předpisů i pro větrání vnitřních koupelen.

Dvourychlostní motor v jednotce umožňuje jednotce pracovat ve dvou režimech. Provozní výkon zajišťuje nepřetržité větrání při běžných podmínkách a zvýšený výkon nárazově provětrá prostor při vyšším zatížení (pachy, vysoká vlhkost apod.). Do místnosti je nepřetržitě dodáván čerstvý předehřátý vzduch zvenku a vydýchaný vzduch a pachy se odsávají ven. Teplu z odcházejícího vzduchu se předává čerstvému přiváděnému vzduchu bez jakékoli vzájemné kontaminace.



větrací výkon [m³/hod]	příkon [W]	hladina hluku [dB]
provozní/max	provozní/max	provozní/max
48/66	19/29	20/30

2 - Požadavky na místo instalace

1. Příklad je určen k trvalému připojení k el. síti.
2. Zkontrolujte, zda souhlasí el. údaje připojení s údaji na štítku.
3. Příklad musí být umístěn mimo přímý dosah zdrojů tepla nad 40 °C.
4. Neumísťujte výústky do míst s nadměrnou úrovní znečištění vzduchu oleji či mazivy.
5. Pokud se výústky instalují do místnosti se zařízením spalujícím palivo, musí být zaručen dostatečný přívod vzduchu pro obě zařízení
6. Vnější mřížky musí být umístěny nejméně 600 mm od ústí odtahu spalin nebo otevřených krbů, aby nedocházelo k nasávání spalin do místnosti.
7. Jednotka se nesmí připojovat přímo k digestoři ani odvětrávací sušičce.
8. V případě, že je jednotka instalována ve vytápěném prostoru je třeba jednotku dodatečně izolovat.
Pro zaizolování celého pláště jednotky je možné doobjednat izolační sadu s objednacím kódem 11768.


3 - Instalace

3.1 - Instalace jednotky

Jednotka je konstruována k vodorovné instalaci. Zvolte vhodné místo k instalaci jednotky s ohledem na polohu elektrického připojení, koncovek na potrubí a odvod kondenzátu.

Nejvhodnější umístění jednotky je v podhledu. Nevhodné je umístění v ložnici, nejvhodnější je v podhledu na chodbě nebo v koupelně. Zvolené místo musí poskytovat kolem jednotky dostatečný prostor k demontáži servisního panelu a výměníku za účelem servisu a údržby.

Jednotka se instaluje na čtyři šrouby upevněné do stropu. Jednotka musí být umístěna tak, aby se kondenzát zachytával a byl správně odváděn (s patřičným sklonem) do kanalizace. Propojte vhodným způsobem potrubí z PVC na odvod kondenzátu, použijte upevňovací svorky. Část potrubí u jednotky musí být ohebná, aby bylo možné při čištění odsunout kryt jednotky. Spoj je nejlepší provést lepené, aby byla zajištěna vodotěsnost spojů.



Pozn: Jímku na kondenzát je vhodné naplnit před uvedením systému do provozu a kontrolovat ji zvláště v létě. Ucpaný odvod kondenzátu kvůli malému sklonu způsobí škody promáčením.

3.2 - Vzduchotechnické rozvody



Do větraných prostorů se umístí výústky (talířové ventily). Výústky se umísťují nejbližše ke středu místnosti, není vhodné umísťovat je přímo nad dveře či do rohu místnosti. Znečištěný vzduch je odváděn z namáhaných místností (koupelna, kuchyně, WC) a čerstvý vzduch je přiváděn do jednotlivých pokojů či ložnice.

Výústky se propojí s jednotkou kruhovým potrubím o průměru 100 mm.

Pokud je potrubí vedeno nevytápěnými prostory, musí být izolováno.

Venkovní mřížky pro sání a výdech vzduchu by měly být umístěny tak, aby se znovu nenasával odváděný vzduch. Pokud jsou venkovní mřížky umístěny ve stejné štítové stěně ve stejné výšce, doporučuje se mezi nimi dodržet vzdálenost alespoň 1 m. Pokud jsou mřížky umístěny nad sebou, jejich vzdálenost by měla být alespoň 1 m s výfukovým vedením nahoře. Vždy je nutno umístit všechny mřížky výš, než je horní okraj nejvyššího okna a nejméně 1 m od nejbližšího okna.

Po smontování zajistěte rozvody páskou na potrubí, tím zaručíte vzduchotěsnost spojů. Ujistěte se, že páska spolehlivě překrývá celý spoj, aby byl opravdu vzduchotěsný.




5 - Elektrické zapojení

Napětí: 230V / 50 Hz


Napájení jednotky se připojuje přímo na svorkovnici umístěnou uvnitř jednotky. Před napojením jednotky je třeba nejprve odpojit a odstranit zbytek testovacího kabelu.

Přepínání výkonu se řídí přepínáním mezi svorkami L1 a L2 viz schéma.


Vypínač či přepínač není součástí dodávky. Je možné použít běžného vypínače/přepínače.



Spínání zvýšeného výkonu pomocí hygrostatu na základě vlhkosti v místnosti




Spínání zvýšeného výkonu vypínačem světla nebo hygrostatem 2RV4129 (nutno použít relé)



6 - Čistění jednotky

Kromě toho, že jednotka odstraňuje pachy, přivádí čerstvý vzduch a rekuperuje teplo, zároveň také nasává vzdušné nečistoty jako prach, špínu, a mastnotu. To vše se postupně usazuje a zhoršuje tak účinnost i vzhled jednotky.

Pro zajištění optimálního výkonu se doporučuje jednotku vyčistit každých 6-10 měsíců nebo v jiném intervalu podle zkušenosti se stupněm znečištění, a podle následujícího postupu:



1. Odpojte přívod elektřiny.
2. Odšroubujte 4 šrouby z obou konců krytu.
3. Sejměte kryt a opatrně ho odsuňte stranou
4. Odšroubujte dva upevňovací šrouby popruhu a vyjměte výměník z jednotky.
5. Umyjte výměník v teplé vodě s jemným čisticím prostředkem a důkladně ho osušte. Dbejte, aby se voda nedostala k elektrickým součástkám a kabelům uvnitř jednotky.
6. Smontujte jednotku zpět v opačném pořadí. Výměník se umísťuje tak aby byl zespodu viditelný štítek s nápisem TOP.



By Appointment to H.M. The Queen
Suppliers of Unit Ventilation Equipment
Vent-Axia, Crawley, West Sussex

CE00118

Vent-Axia

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o výrobcí:

Vent-Axia Limited
Fleming Way, Crawley
GB-RH109YX West Sussex
Velká Británie

Identifikační údaje o zařízení:

Rekuperační ventilace pro jednu místnost
typ:

HR 25; HR 25 L; HR 25 XXL
HR 30 ; HR 30 W
HR 100 R; HR 100 RS; HR 100 W; HR 100 WH; HR 100 S

Odkaz na harmonizované normy:

EN 60335-1:1995; EN 60335-2-80:1997;
EN 55014-1:1997; EN 55014-2:1997;
EN 61000-3-2:1995; EN 61000-3-3:1995;
EN ISO 9001:2000

Odkaz na technické předpisy:

Směrnice 2006/95/ES - Elektrická zařízení v určených mezích napětí (LVD)
Směrnice 2004/108/ES - Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo zařízení opatřeno CE označením:

07

Datum a místo vydání, jméno a funkce odpovědné osoby:

West Sussex 03.07.2007

.....
Lee Austin, provozní ředitel

Also part of the Vent-Axia group

Vent-Axia
Clean Air Systems

Vent-Axia
heating

Vent-Axia
Air Conditioning

ROOF UNITS

Registered Office Fleming Way, Crawley RH10 9YX. Registered in England No. 272562

ZÁRUČNÍ LIST

Malá rekuperační jednotka do potrubního systému HR 100 RS

Typ:

Výrobní číslo:

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruční dobu v trvání 24 měsíců od data prodeje.
2. Při uplatnění záruky předložte řádně vyplněný záruční list a doklad o zakoupení výrobku.
3. Podmínkou záruky je dodržení technických podmínek výrobce, návodu k montáži a k použití a pokynů uvedených v průvodní dokumentaci výrobku, jakož i na výrobku samotném.
4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími vlivy nebo nevhodnými provozními podmínkami, dále když není výrobek užíván v souladu s jeho určením, na závady vzniklé běžným opotřebením, když k závadě výrobku došlo mechanickým poškozením, nesprávnou obsluhou, neodborným zásahem třetí osoby, neodbornou instalací, nevhodným skladováním, živelnou pohromou, atd.

Prodejce:

Datum prodeje: